

## Zaključavanje daljinskog upravljača STV Orfej

Ova funkcija je namenjena da onemogući nehotičnu promenu podešavanja. Kada se ova funkcija aktivira, moguće je normalno koristiti daljinski upravljač za upravljanje uređajima ali nije moguće menjati njegove već podešene postavke.

1. Pritisnite i zadržite taster za izbor uređaja na primer **TV**, zatim pritisnite taster **POWER** i zadržite pet sekundi.
2. Unesite cifre 9966, led lampica će zasvetleti pet puta i podešavanje je završeno. Za otključavanje ponovite postupak.



## Univerzalni daljinski upravljač sa funkcijom učenja

### Uputstvo za upotrebu

Pre upotrebe Vaš daljinski upravljač STV Orfej je potrebno podestiti da bi mogao upravljati sa vašim TV, STB, SAT, DVD ili BD uređajem. Postoji više načina podešavanja.

### A - Podešavanje po brendu (samo za televizore)

1. U tabeli pronađite ime brenda vašeg uređaja i uočite oznaku tastera pored.
2. Uključite TV. Pritisnite i zadržite pritisnutim taster za izbor uređaja **TV**, zatim istovremeno pritisnite i taster koji ste uočili u tablici po brendu vašeg uređaja. Nakon pet sekundi uključiće se led lampica.
3. Nastavite da držite pritisnutim oba tastera i daljinski usmeren ka televizoru, kada se tv isključi možete pustiti tastere a podešavanje će biti sačuvano automatski.

Tabela brendova

Brend	Taster	Brend	Taster	Brend	Taster
Sony	1	Samsung	2	Philips	3
Toshiba	4	JVC, Sanyo	5	LG	6
Mitsubishi	7	Sharp	8	Panasonic	9
Nec	0	Thomson	AV	Grundig	Mute
Medion	Gore	Daewoo	info	Hitachi	-/-
Aiwa	Gore	Akai	Levo	STV	

### B - Ručno podešavanje (za TV, STB, SAT, DVD, BD)

1. Pritisnite i zadržite taster za izbor uređaja, na primer **TV**, zatim pritisnite taster **CH+** i držite oko 5 sekundi dok se lampica ne uključi.
2. Pojedinačnim pritiskom na taster **CH+** se emituje po jedan kod kada TV promeni kanal podešavanje je završeno.
3. Dužim pritiskom na taster **CH+** daljinski emituje kodove kontinuirano i brzo. Kada TV promeni kanal pustite taster, podešavanje je završeno.

**Napomena:** Ako se duže od 10 sekundi ne pritisne taster podešavanje će se automatski prekinuti.

**Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju:**

**Sztr Tv Spektar**  
**Branimira Ćosića 23, Novi Sad**  
**021 4778044, 021 4778045**  
**www.tvspektar.rs**

## C - Ručno podešavanje direktnim unošenjem koda

1. Na našem sajtu [www.tvspektar.rs](http://www.tvspektar.rs) (*proizvodi, daljinski upravljači, univerzalni daljinski upravljači, STV Orfej, preuzmite uputstvo*) pronađite listu kodova i uočite grupu kodova pod brendom vašeg uređaja.
2. Pritisnite i zadržite taster za izbor uređaja na primer **TV** i istovremeno pritisnite taster **POWER** (isključivanje, crveni taster). Nakon 5 sekundi upaliće se led lampica.
3. Sada unesite prvi četvorocifreni kod pod brendom vašeg uređaja, lampica će se isključiti. Pustite tastere.
4. Testirajte da li daljinski radi na vašem televizoru, ako ne radi ponovite podešavanje sa sledećim kodom. Kada pronađete odgovarajući podešavanje je završeno.

**Napomena:** Možete nam poslati na email model vašeg uređaja i mi ćemo za veliki broj uređaja biti u mogućnosti da Vam pošaljemo odgovarajući kod i tako Vam uštedimo vreme za isprobavanje više desetina kodova.

**Napomena:** Ako se duže od 10 sekundi ne pritisne taster podešavanje će se automatski prekinuti.

## D - Automatsko podešavanje

1. Uključite TV i usmerite daljinski upravljač ka njemu. Pritisnite taster za TV u trajanju dužem od sedam sekundi, lampica će se uključiti, tada pustite tastere.
2. Sada daljinski emituje kodove jedan za drugim i kada ugasi TV odmah pritisnite taster **TV** da zaustavite traženje i memorišete na pronađenom kodu.

## Isčitavanje memorisanog koda

Ako želimo da saznamo koji kod je memorisan u daljinskom upravljaču uradite sledeće korake:

1. Pritisnite i zadržite pritisnutim taster za izbor uređaja, na primer **TV** i istovremeno pritisnite taster **POWER**, nakon pet sekundi lampica će se uključiti i onda pustite tastere.
2. Unesite cifre 990, led lampica će zasvetleti dva puta i ugasiti se.
3. Pritisnite taster 1 i izbrojite koliko puta će lampica nakon toga zasvetleti, taj broj je prva cifra četvorocifrenog koda, dalje protisnite taster 2, izbrojite koliko puta zasvetli lampica i to je druga cifra koda, analogno ovome nastavite za sve četiri cifre.

## Funkcija učenja

Funkcija učenja znači kopiranje funkcija sa ispravnog daljinskog upravljača u STV Orfej daljinski upravljač.

1. Pritisnite i zadržite pritisnutim taster za izbor uređaja na primer **TV**, istovremeno pritisnite i taster **VOL+ (TON+)** oko pet sekundi, lampica će se uključiti, sada **pustite** tastere, daljinski je u modu učenja.

2. Usmerite daljinski sa koga kopirate funkcije u STV Orfej daljinski upravljač, na rastojanju 1 do 3cm.

3. Pritisnite taster jedne od funkcija na daljinskom upravljaču sa koga kopirate, a led lampica na STV Orfej daljinskom upravljaču će blinkati pokazujući da je primila poslati kod. Potrebno je još da na STV Orfej daljinskom upravljaču pritisnete taster na koji želite da bude memorisana ova funkcija. Nakon toga led lampica će se isključiti i time ste prekopirali funkciju sa jednog tastera. Ponovite postupak za sve ostale tastere.

4. Nakon što prekopirate, tj. naučite sve taster prisnite taster za izbor uređaja, sa kojim smo i ušli u postupak učenja, u našem slučaju **TV** i zatim taster **VOL-** i lampica će se isključiti i podešavanja će biti sačuvana.

**Napomena:** Ako se duže od 25 sekundi ne pritisne taster podešavanje će se automatski prekinuti, bez čuvanja snimljenih podataka.

## Resetovanje - povratak na fabričko podešavanje

1. Pritisnite i zadržite pritisnutim taster za izbor uređaja na primer **TV**, zatim pritisnite taster **POWER** oko 5 sekundi, lampica led će se uključiti. Pustite tastere.
2. Unesite cifre 977, led lapica će zasvetleti četiri puta i STV Orfej daljinski će se resetovati na fabričko stanje.

## Sleep funkcija

Ova funkcija se odnosi samo na TV i namenjena je da nakon isteka prethodnog programiranog vremena, samostalno isključi televizor. Iako sami televizori novije proizvodnje imaju ovu funkciju, ona je u većini slučajeva dostupna iz menija pa nije praktična za osobu koju hvata dremež i spremna je za spavanje.

Sa STV Orfej daljinskim uređajem moguća je funkcija **sleep** i onima čiji televizori to fabrički nemaju. Preporuka je da se na svim, a naročito led televizorima, ova funkcija koristi kako bi se izbeglo nepotrebno sijanje ekrana televizora u vreme kada spavamo i na taj način produžio vek, naročito led televizorima. Ovo napominjemo posebno za LED televizore, čiji je vek vezan za broj sati rada i veoma je kratak.

1. Prvo kratkim pritiskom na taster **TV** izaberite TV. Zatim pritisnite i zadržite taster **sleep** tri sekunde, led lampica će se uključiti. Pustite taster.
2. Unesite vreme od 01 do 99 minuta i led lampica će se isključiti.
3. Nakon podešavanja daljinski treba da bude usmeren ka televizoru i da bude u dometu kako bi nakon isteka programiranog vremena mogao izvrsiti funkciju isključivanja televizora.
4. Pod TV modom pritisnite tastere **POWER** i **SLEEP** duže od pet sekundi ako želite da isključite **sleep** funkciju.